

Nº	ÍTEM	KM x 1.000							
		HH	5	20	40	60	80	100	120
1	Reemplazar aceite de Motor	0.4	C	C	C	C	C	C	C
2	Reemplazar filtro de Motor	0.4	C	C	C	C	C	C	C
3	Ajustar la holgura de las válvulas	1.5	Ø	R	R	R	R	R	R
4	Reemplazar filtro de Combustible	0.6		C	C	C	C	C	C
5	Inspeccionar la capacidad del refrigerante y llenar hasta que esté suficiente	0.2	I	I	I	I	I	I	I
6	Inspeccionar y apretar las abrazaderas de la línea de refrigeración	0.2	I	I	I	I	I	I	I
7	Apretar las conexiones de la tubería de admisión, mangueras y bridas	0.1	R						
8	Reemplazar filtro de Aire Motor	0.7		C	C	C	C	C	C
9	Inspeccionar y tensar correa de accesorios	0.2	I	I	I	I	I	I	I
10	Inspeccionar la holgura de los cojinetes del turbocompresor	0.5							
11	Elemento de filtro de la bomba de urea	0.2		C	C	C	C	C	C
12	Reemplazar junta de la boquilla de urea "cada vez que se desmonte"	0.1							
13	Limpia el tanque de urea y el elemento del filtro del tanque de urea	0.2							
14	Limpia la malla de filtro del sensor del tanque de urea	0.2							
15	Limpia la malla de filtro de la tubería de entrada de la bomba de urea	0.1							
16	Reemplazar líquido del embrague.	0.2			C		C		C
17	Inspeccionar y ajustar el recorrido libre y de trabajo del pedal de embrague.	0.5	I	I	I	I	I	I	I
19	Lubricante de transmisión 5J30T, 5J38T, C6J45T, C6J50T/55T, C6J75T, 8J575T, F6JZ45BM (AMT)	0.3	C			C			C
20	Inspección y regulación de pías selectoras de marcha.	0.8		I	I	I	I	I	I
21	Inspección del estado de cardan y soporte intermedio de cardan (apretar y lubricar).	0.5	R	R	R	R	R	R	R
24	Afijamiento de cojinetes y piezas de conexión	0.1							
25	Reemplazar aceite conjunto diferencial del eje trasero.	0.3	C			C			C
26	Revisar holguras, juegos y daños en tren delantero y sistema de dirección (lubricar).	0.5	R	R	R	R	R	R	R
29	Revisar nivel de aceite de dirección (reemplazar cada 40.000).	0.4	I		C		C		C
32	Calibración de ruedas	0.5							
33	Reemplazar líquido de frenos.	0.4			C		C		C
34	Inspección del estado de frenos (balatas, pastillas, discos, tambor) regulación y ajuste.	0.3	I	R	R	R	R	R	R
35	* Desgaste de forros de fricción y discos de freno de los frenos de disco	0.3							
36	Recorrido y recorrido libre del pedal del freno	0.5							
37	Inspección de cañerías conexiones y flexibles de frenos (Reapriete).	0.2	R	R	R	R	R	R	R
38	Desgaste y daños de los forros de fricción	0.2							
39	Desgaste y daños del tambor de freno	1.2							
40	Reemplazar filtro secador de aire.	0.2		C	C	C	C	C	C
41	Despiche estanques de aire (Eliminar condensación) y revisión funcionamiento válvula de 4 vías.	0.2	R	R	R	R	R	R	R
42	Desgaste excesivo de los frenos de las ruedas	0.1							
43	Recorrido de la palanca de empuje de la cámara del freno	0.1							
44	Mantenimiento del brazo de ajuste	0.2							
45	Desgaste y daños de la estructura de trinquete	0.1							
46	Inspección de daños en balistas, pasadores y reaprete de fijaciones en U.	0.1	R	R	R	R	R	R	R
47	Perno en U de la balista	0.1							
48	Afijamiento y daños a las piezas de instalación	0.1							
49	Inspección de fijación y filtración de aceite de los amortiguadores	0.1	R	R	R	R	R	R	R
50	Afijamiento de las piezas de instalación de los amortiguadores	0.1							
51	Daños en las ruletas	0.5							
52	Reemplazar grasa para cojinetes del cubo	1		R	R	R	R	R	R
53	Inspección de presión y daños en los neumáticos.	0.3	I	I	I	I	I	I	I
54	Inspección del estado de la batería (scanner de batería).	0.5	I	I	I	I	I	I	I
55	Inspección del filtro del aire acondicionado	0.2		I	I	I	I	I	I
56	Inspeccionar torque de pernos y tuercas en el bastidor y la carrocería	1.5			R		R		R
57	Inspección general de luces	0.2	I	I	I	I	I	I	I
58	Inspección con equipo de diagnóstico	0.2	I	I	I	I	I	I	I
		HH	0,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6

C: Cambiar R: Realizar I: Inspeccionar** E: Engrasar

** Luego de la inspección, limpiar, ajustar, rellenar, reparar o reemplazar si es necesario.